

LEOPARD



RX1



RX2

T80-Leopard Empfänger RX1/RX2	
Artikelnummer:	T80RX-MQ-06B (RX1), T80RX-MN-06B (RX2)
Anwendungsbereiche:	Hebezeuge
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- Typ:	Schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codekombinationen:	262.143 (werkseitig codiert)
Relaisausgänge:	6 Funktionsrelais + 2 für Stoppfunktion Transistor-Ausgang 12V max. 50mA Stopprelais: potentialfrei, 8A AC Funktionsrelais: potentialfreie Wechsler, 8A AC Simultan Moment-/Wechselfunktion Verriegelungsfunktionen
Funkttyp:	Niedrig-IF-Empfängerarchitektur
Empfindlichkeit:	ca. -105 dBm bei 1/1000 PER
Antenne:	RX1: Integriert RX2: Extern
Stromversorgung:	RX1: 24V AC, 48V AC, 115V AC oder 230V AC RX2: 12/24V DC und 24/48/115/230V AC
Gewicht:	RX1: 650g RX2: 1125g
Abmessungen:	RX1: 145 x 140 x 55 mm RX2: 175 x 125 x 75 mm
Schutzart:	IP 65
Empfohlener Sender:	Sender T80-Leopard TX1

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com