

LEOPARD



RX1



RX2

T80-Leopard RX1/RX2	
Artikli number:	T80RX-MQ-06B (RX1), T80RX-MN-06B (RX2)
Rakendusvaldkonnad:	Tõstevarustus
Sagedus:	433 - 434 MHz (69 kanalit)
Mod. viis:	Kitsasriba FM-modulatsioon
Kodeerimine:	Digitaalne impulsskood
Koodi komb.:	262.143 (tehase kood)
Relee väljund:	6 funktsioonrelee + 2 stoppfunktsioonile Transistori väljund 12V max 50mA Stopprelee; pingevaba, suletud 8A ACI Funktsioonrelee; pingevaba, lahutatud / suletud 8A ACI Simultaanne Hetkeline/Riivistus Blokeerimisfunktsioonid
Raadio tüüp:	Madal vahesagedusvastuvõtja arhitektuur
Tundlikkus:	ca -105 dBm I/1000 PERil
Antenn:	RX1: Sisseehitatud RX2: Väline
Toide:	RX1: 24V AC, 48V AC, 115V AC, või 230V AC RX2: 12/24V DC ja 24/48/115/230V AC
Kaal:	650g (1.43 naela)
Mõõtmed:	RX1: 145 x 140 x 55 mm RX2: 175 x 125 x 75 mm
Kaitse:	IP 65
Soovitav saatja:	Saatja T80-Leopard TX1

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com