LEOPARD

RX1

RX2

T80-Leopard receptor RX1/RX2:		
Código de artículo:	T80RX-MQ-06B (RX1), T80RX-MN-06B (RX2)	
Áreas de aplicación:	Equipos de elevación	
Frecuencia:	433 - 434 MHz (69 canales)	
Tipo mod.:	Modulación FM de banda estrecha	
Codificación:	Código digital de impulsos	
Combinaciones de cód.:	262.143 (codificado de fábrica)	
Salida de relé:	6 relé de función +2 para función de parada Salida de transistor: 12V max. 50m A Relé de parada; Flotante, conecta a 8A AC1 Relé de función; Flotante, conecta/desconecta a 8A AC1 Simultáneo Momentáneos/Variables Priorización	
Tipo de radio:	Receptor con arquitectura de baja IF	
Sensibilidad:	apr. -105 dBm at 1/1000 PER	
Antena:	RX1: Integrada	RX2: Externa
Alimentación:	RX1: 24 V AC, 48V AC, 115V AC ó 230 V AC RX2: 12/24V DC and 24/48/115/230 V AC	
Peso:	RX1: 650 gr aprox.	RX2: 1 125g aprox.
Medidas:	RX1: 145 x 140 x 55 mm	RX2: 175 x 125 x 75 mm
Encapsulado:	IP 65	
Transmisores recomendados:	Transmisor T80-Leopard TX1	

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: sverige@tele-radio.com

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: eesti@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: deutschland@tele-radio.com

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: china@tele-radio.com

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90 216 574 22 94
e-mail: turkiye@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: england@tele-radio.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: benelux@tele-radio.com

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norge@tele-radio.com